
家庭用



網焼き風 ホットプレート

EHP-4330W

扱 取 説



も	<	じ	ページ
---	---	---	-----

安全上のご注意2
各部の名称 5
使い方6
クッキングガイド11
お手入れの仕方12
収納の仕方13
故障かな?と思ったら14
仕様15
保証とアフターサービス15
保証書

- ●このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。 ●この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ●ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- ●この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができる よう大切に保管してください。
- ●「保証書」は、「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、 販売店からお受け取りください。



安全上のご注意

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。 ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止する ためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する 重要な内容ですので、必ずお守りください。

♠ 警告-

誤った取り扱いをすると、人が 死亡または重傷を負う可能性が 想定される内容を示しています。

<u></u> 注意

誤った取り扱いをすると、人が けがをしたり、物的損害の発生が 想定される内容を示しています。

図記号の意味





◯ しなければならない「強制」内容です。

▲警告

●電源は交流100V・定格15A以上のコンセントを単独で使う。

火災・感電の原因になります。



●電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む。

発火・ショート・感電の原因になります。

必ず実施

●電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付いているときは、乾いた布でよくふき取る。

湿気などで発火・絶縁不良の原因になります。

- ●ヒーターユニットを水につけたり、ヒーターユニットに水をかけたりしない。 ショート・感電・故障の原因になります。
- ●絶対に分解・修理・改造をしない。発火・けが・異常動作の原因になります。



●子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。

感電・やけど・けがをする原因になります。

●ぬれた手で電源プラグやコントローラーの抜き差しをしない。

感電・やけど・けがをする原因になります。

●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。
発火・ショート・感電の原因になります。

▲警告

●コントローラーや感熱棒にごみを付着させない。

感電・異常動作の原因になります。

●乳幼児に電源プラグやコントローラーをなめさせない。

感電・やけど・けがの原因になります。

●電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねて 通電したり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したり しない。



電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

●缶詰・瓶詰などを直接加熱しない。

破裂したり、赤熱して、やけど・けがの原因になります。

●揚げもの料理はしない。

火災の原因になります。

●プレートをはずした状態で使用しない。

必ずプレートをのせて使用してください。 感電・やけど・けがの原因になります。

▲ 注意

- ●専用のコントローラー以外は使わない。またコントローラーは他の機器に転用しない。 発火・ショート・故障の原因になります。
- ●水のかかるところや火気の近くでは使わない。

ショート・感電・故障の原因になります。



●不安定な場所や熱に弱い敷物の上、燃えやすいものの近く、すべりやすい場所などでは使わない。

火災の原因になります。

●使用中、使用後しばらくは、高温部に触れない。

やけどの原因になります。

●しゃ熱板が汚れたままで使用しない。

異常発熱し、故障や変形の原因になります。

●プレートをガスコンロなどの直火にかけない。

プレートが変形して故障の原因になります。

▲ 注意



●調理以外の目的で使わない。

焼きもの料理や蒸し焼き料理以外の用途に使用しないでください。 異常加熱・異常動作による火災・やけどの原因になります。

●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜く。電源コードが断線し、発火・ショート・感電の原因になります。



●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。

絶縁劣化による漏電により、火災・感電の原因になります。


●お手入れは冷えてから行う。

高温部に触れ、やけどのおそれがあります。

●付属のプレートを使用する。

他のプレートを使用すると、発火・ショート・故障の原因になります。

各部の名称



使い方




- ●ガード裏面の通気穴をふさぐようなものの上では使用しないで ください。
- ●熱に弱いところ(じゅうたん・座布団・畳・ビニルシート等)の 上では使用しないでください。

火災、床面のこげ、本体の変形の原因となります。


■準備する

しゃ熱板を本体ガードにセットする ※方向に注意してください。 本体ガード 差込口 受け部

2 ヒーターユニット、水受皿をセットする




平面プレートを使う場合




焼肉プレートを使う場合

- ①しゃ熱板、水受皿を 本体ガードにセットします。
- ②水受皿のふちから水 を入れます。 ※水は水受皿の段差まで入れる
- ③ヒーターユニットを セットします。
- 4)焼肉プレートをセット します。





足す。(蒸気が 出るので注意)




焼肉プレート

水は、水受皿の段差以上に入れないでください。水があふれ故障の原因になります。

■調理する


コントローラーのダイヤル目盛 を「切」になっていることを確認 する



2 コントローラーを差込口に、電源 プラグをコンセントに差し込む

! 注意


必ずプレートをのせた状態で通電してください。 プレートをのせないで通電すると発火・感電・やけどの原因になります。 また、コントローラーは、プレートをセットしないと差込みにくいしくみになっています。



点線がかくれるように 奥まで確実に差し 点線 込んでください。 差し込みが少ないと 正しい温度になりません。

3 予熱をする

料理に応じて、ダイヤルの目盛を 通電ランプに合わせます。



4 料理をはじめる

通電ランプが消えたら適温です。

- ※季節・電圧・ダイヤルの目盛位置などにより、通電ランプが消えないことがありますが、このときは約15~20分の通電で予熱は完了しています。
- ※調理中に通電ランプがついたり、消えたりしますが、温度調節をしているためで、 故障ではありません。

設定温度の目安

料理例	目 盛 ※		
焼肉、野菜炒め、焼きめし、ステーキ	250		
焼きぎょうざ、お好み焼き、焼きそば、もんじゃ焼き、 ハンバーグ(途中で温度を下げる)	200		
目玉焼き、うす焼き卵、ホットケーキ、クレープ、 フレンチトースト	140		
保温したいとき	保温		

- ※目盛はふたをしていないときのプレート表面温度(℃)の目安です。
- ●焼きぎょうざ・ハンバーグ・目玉焼きなど、焼きもの料理や蒸し焼き料理にふたを使うと、でき上がりが早くなりソフトに仕上がります。



注意

- ●加熱時は、ふた取っ手が熱くなるので、やけどに注意してください。
- ■蒸し焼き料理のときなどは、プレートとふたの間から出る蒸気や、 油の飛び散りによるやけどに注意してください。


お願い~プレート表面のフッ素コートを長持ちさせるために~

- ●金属ヘラ、金たわし、金串を使用しないでください。
- ●ナイフやフォークなどの鋭利なもので擦らないでください。 プレートに傷が付く原因になります。
- ●長時間の空焚きはしないでください。また、プレートを直火にかけないでください。
 - フッ素コートの剥がれ、変形の原因になります。


■使用後

コントローラーのダイヤル目盛 を「切」に合わせる

通電ランプが消灯します。



2 電源プラグをコンセントからはずし、 コントローラーを差込口から抜く



3 プレートを少し冷まして、温かいうちに柔らかい紙や布で 汚れを拭き取る

注意

- ●使用直後はふた・ふた取っ手・プレート・ヒーターユニット・感熱棒などが 熱くなっているので、やけどに注意してください。
- ●プレートにいつまでも残りものを放置せず、焼けこげや調味料などは速やかに拭き取り、お手入れしてください。→ P12
- このホットプレートは、コントローラーを本体からはずさないと、 ヒーターユニットを取りはずしできない仕組みになっています。 コントローラーを差し込んだままヒーターユニットをはずすと、 故障の原因になりますので絶対にしないでください。

クッキングガイド

■豆もやしのカレー風味焼きそば

焼きそばは最初にしっかり焼くと味の入りがよくなりますよ!

〈材料〉2人分

焼きそば麺……2玉 豆もやし……1/2袋 豚バラ肉……50g エビ……6尾 シイタケ……2枚 青ネギ……1本 カレー粉……小さじ2 ウスターソース…50cc 中濃ソース……大さじ2 塩コショウ……少々



〈作り方〉-

- ●焼きそば麺は、袋入りなら袋の端を少し切り、レンジで1分加熱してほぐしておきます。
- ❷豚バラ肉は2cm幅に、エビは背綿があれば取り除きます。
- ❸ 豆モヤシは、水でさっと洗って水分をきっておきます。 シイタケは薄切りにします。
- ◆ ウスターソース、中濃ソース、カレー粉を混ぜ合わせておきます。
- ⑤ 熱したプレートにサラダ油を入れて、豚バラ肉と海老を炒めます。 エビに火が通れば豆もやしと麺を加えてしっかりと炒めます。(麺の色が少しきつね色になる程度)
- ⑥塩、胡椒をし4を2/3程入れて混ぜ合わせます。 一度味を見て、もし味が薄ければ残りの1/3も入れて炒めます。 仕上げに、小口に切った青ネギを加え、さっと混ぜ合わせたら出来上がりです。

■シーフードミックスで簡単チヂミ

冷凍のシーフードミックスを使ったチヂミです。時間がない時 にさっと出来ますよ。

〈材料〉3~4枚

シーフードミックス (イカ、エビ、ホタテ等) ······ 1/2袋分 ニラ············· 1/3束 ゴマ油···········適宜

【生地】 【つけタレ】

小麦粉············ 1/2カップ 醤油···········大さじ 1 卵···2個 水···大さじ2 酢···········大さじ2 塩··············少々 ラー油········小さじ1/2



〈作り方〉-

- 生地の材料はよく混ぜ合わせておきます。
- ②ニラは3cmの長さに切ります。
- シーフードミックスの材料は、サッと熱湯で火を通しておきます。
- **400·2·30**の材料を混ぜ合わせます。
- ⑤ 熱したプレートにゴマ油を薄く塗り、生地を直径20 c mほどに流し入れます。 両面焼いたらつけタレをつけていただきます。

お手入れの仕方

注意

- ●調理物の残りや汚れが残ったまま放置しないでください。付着物が落ちにくくなるばかりでなく、焼きむらができて調理物の風味を損ないます。
- ●必ず電源プラグをコンセントから抜き、製品が十分冷えてから行ってください。
- ●台所用中性洗剤を使用してください。
- ●みがき粉やたわし・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。
- ●プレートの表面をフォークやナイフなどのかたいものでこすらないでください。
- ●食器洗浄機や食器乾燥機は使用しないでください。

■本体ガード・ふた・水受皿・しゃ熱板

- ①台所用中性洗剤を含ませたスポンジなどで洗う。
- ※こびりついた汚れは、ぬるま湯に少しつけてから洗ってください。
- ②水またはぬるま湯ですすいだあと、乾いた布で水分を拭き取る。

■平面プレート・焼肉プレート

- ①温かいうちに柔らかい紙や布で汚れを拭き取る。
- ②プレートを本体からはずし、ぬるま湯と台所用中性洗剤を入れて少しつけてから スポンジで洗う。
- ③水またはぬるま湯ですすいだあと、柔らかい布で水分を拭き取る。

■ヒーターユニット・コントローラー


乾いた柔らかい布で拭く

※絶対に洗わないでください。故障の原因になります。

収納の仕方

プレートとプレートの間に紙などをはさんで保護してから、必ず下図の順に積み重ねて 収納します。

直接重ねると、素面のフッ素樹脂加工に傷がつくことがあります。





●不安定な場所や傾斜のある場所には置かないでください。

故障かな?と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、下記の 点を確認してください。



それでも解決できないときは

ご購入の販売店、またはアイリスコールにお問い合わせください。



警告

ご自分での分解・修理・改造はおやめください。

仕様

電源	AC100V(50/60Hz共用)		
消費電力	1300W		
製品重量	約4.5kg		
コードの長さ	約1.8m		
製品寸法	幅約48.5×奥行約35.6×高さ約13.7(cm)		
プレートサイズ	幅約42.5×奥行約30 (cm)		

※製品の仕様は予告なく変更することがあります。

MADE IN CHINA

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■保証書

お買上げの際に、所定の事項が記入されている保証書を販売店より必ずお受け取りください。 保証書がありませんと、無料修理保証期間中でも代金を請求される場合がありますので、大切に 保管してください。

■保証期間

保証期間は、お買上げ日より1年間です。

無料修理保証期間中に故障が起きた場合は、保証書をご提示の上、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。詳しくは、保証書をご覧ください。

■保証期間経過後の修理

お求めの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理致します。

■補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、最低5年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについてご不明な点は

お買上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

ホットプレート EHP-4330W 保証書

本書はお買上げ日から下記期間中に故障が発生した場合には、下記の保証規定により 無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※	年	月	日	保証期間	お買		より: 1年間 消耗部品は除く
	ご芳名						
お客様	ご住所 〒						
				TEL ()	-
	住所·店名						
*/							
※ 販売店							
	電話						

当商品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、商品の修理・交換の商品発送のみに使用し、それ以外に使用 したり第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ

※印欄は必ず記入してお渡しください。

保証規定

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料 修理致します。お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販 売店にご依頼ください。
- 3. 保証内容は無料修理(製品に限る)のみとさせて頂きます。その他の保証は致しかねます。
- 4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ②お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
 - ③火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④納品後の移動、輸送又は什器備品等との接触による故障及び損傷
 - ⑤本書の提示がない場合
 - ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 6. 本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

アイリスオーヤマ株式会社 アイリスコール 受付時間 9:00~17:00

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号 **0120-311-564** ホームページ http://www.irisohyama.co.jp/